

## 羽管鍵琴長壽

要使您的琴長命禁用:

- 避免讓您的樂器受到陽光直接注射。
- 認識氣候,並避免琴受到溫度及濕度極端。大多數的羽管鍵琴適合空氣濕度為50%至70%,溫度從攝氏15至25度(華氏59至77度)。最理想是博物院標準的50%濕度和攝氏20度(華氏68度)。
- 學習及認識琴的機能。
- 儘量保持準確的音律,不可疏忽四尺弦。如果您必須使用一台電子調音器,記得它只能幫您調好鍵盤中間的音調。如果沒必要,儘免應用平均音律。
- 樂器不在使用中,請把鍵盤蓋板關上。
- 彈琴之前,記得肯定雙手的清潔;客人及小孩必須受提醒。
- 為了防腐蝕,如果沒必要,避免用手動琴弦和其他金屬製造的機件。
- 用鉛筆的時候,小心避免畫到琴。當您在用樹膠插,把樂譜放在大腿上,以免樹膠碎屑集在琴體或鍵盤。
- 定期清除琴體上積累的灰塵:如果您住在一個工業區的附近,家裡養寵物,或者琴是留在您的臥室,這是特別重要。
- 照您認識的古鍵琴技師所提供的意見,準備一些常用的工具和備件,利於維修您的羽管鍵琴。
- 您需要知道什麼自己能夠應付的調整,認識到何時需要專業人士的協助;至少您必懂得換新的琴弦及弦撥。
- 任何破零件(琴鍵外飾片、弦撥架、斷弦的弦軸)必須留在琴裡,因為它們容易被誤放。
- 搬動您的琴,非有一個適當的軟墊覆蓋不可。
- 千萬不要把您的琴留在一輛停在太陽下的汽車內:車內溫度能夠迅速超過攝氏50度,濕度下降到10%以下!
- 確認您的儀器含有足夠的保險,尤其專業使用必須特別注重。

中文翻譯:李嘉寶

©2010 CBH